

Sanfix Fosta Sanfix Plus



02.4/20 08

Ⓧ Gebrauchsanleitung

Dieser Pressverbinder ist Bestandteil des Sanfix P-Installationssystems. Die Verwendung ist nur Fachfirmen gestattet unter Berücksichtigung der DIN 1988 und der Gebrauchsanleitung 518480 für Sanfix Fosta-Rohre.

Montagehinweise

- Verbinder bis zur Verwendung sauber aufbewahren
- Rohre gratfrei ablängen
- Rohrenden ≥ 25 mm und deformierte Rohrenen vor dem Verpressen mit dem Kalibriergerät richten
- Vor der Montage den korrekten Sitz des Dichtelementes prüfen
- Nur passende Viega-Presswerkzeuge verwenden

Ⓛ Istruzioni di montaggio per l'uso

Questo raccordo a pressare fa parte del sistema di installazione Sanfix P. L'utilizzo è consentito solo a professionisti, nel rispetto della norma DIN 1988 e delle istruzioni per l'uso 518 480 per i tubi Sanfix Fosta.

Istruzioni di montaggio

- mantenere pulito il raccordo fino al suo utilizzo
- sbavare i tubi dopo il taglio
- Le estremità dei tubi con diametro ≥ 25 mm e tutte le estremità dei tubi, qualora deformate, devono essere lavorate con idoneo calibratore prima della pressatura.
- verificare il corretto posizionamento dell'o-ring prima del montaggio
- utilizzare solo utensili idonei Viega GmbH & Co. KG

viega



www.viega.com

518481

Sanfix Fosta Sanfix Plus



02.4/20 08

Ⓧ Gebrauchsanleitung

Dieser Pressverbinder ist Bestandteil des Sanfix P-Installationssystems. Die Verwendung ist nur Fachfirmen gestattet unter Berücksichtigung der DIN 1988 und der Gebrauchsanleitung 518480 für Sanfix Fosta-Rohre.

Montagehinweise

- Verbinder bis zur Verwendung sauber aufbewahren
- Rohre gratfrei ablängen
- Rohrenden ≥ 25 mm und deformierte Rohrenen vor dem Verpressen mit dem Kalibriergerät richten
- Vor der Montage den korrekten Sitz des Dichtelementes prüfen
- Nur passende Viega-Presswerkzeuge verwenden

Ⓛ Istruzioni di montaggio per l'uso

Questo raccordo a pressare fa parte del sistema di installazione Sanfix P. L'utilizzo è consentito solo a professionisti, nel rispetto della norma DIN 1988 e delle istruzioni per l'uso 518 480 per i tubi Sanfix Fosta.

Istruzioni di montaggio

- mantenere pulito il raccordo fino al suo utilizzo
- sbavare i tubi dopo il taglio
- Le estremità dei tubi con diametro ≥ 25 mm e tutte le estremità dei tubi, qualora deformate, devono essere lavorate con idoneo calibratore prima della pressatura.
- verificare il corretto posizionamento dell'o-ring prima del montaggio
- utilizzare solo utensili idonei Viega GmbH & Co. KG

viega



www.viega.com

518481